

SCHEMA RIASSUNTIVO COMANDI N-COM B902L R SERIES

	<i>Tasto</i>	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Funzioni Base	Accensione		2 sec			
	Spegnimento		6 sec			
	Aumento Volume			X		
	Diminuzione Volume				X	
	Gestione Menù Luci					2 sec
	Menu Affiliazione***		4 sec			
	Menu Configurazione					4 sec
Dispositivi Bluetooth	Risposta telefono*	X	X	X	X	
	Chiamata vocale		2 sec			
	Menu Chiamata Rapida**	X	X			
	Riaggancio/Rifiuto telefonata		2 sec			
	Connessione Manuale Dispositivo		2 sec			
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 1	X				
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 2	x2				
	Attivazione Conferenza Telefono CANALE 3	x3				
	Disattivazione Conferenza	X				
Musica Bluetooth / Cavo	Avvio musica (Play)		X			
	Pausa musica (Pause)		X			
	Traccia successiva (FFW)			2 sec		
	Traccia precedente (REW)				2 sec	
	Condivisione musica A2DP		X			
	Attivazione audio cavo		x3			
	Disattivazione audio cavo		x3			
Interfono N-Com (serie 900)	Connessione CANALE 1	X				
	Disconnessione interfono attivo	X				
	Chiamata CANALE 2	x2				
	Chiamata CANALE 3	x3				
	Connessione Interfono di gruppo	2 sec				
	Disconnessione Interfono di gruppo	X				
Menù Radio	Accensione Radio		x2			
	Spegnimento Radio		x2			
	Ricerca automatica nuova stazione			2 sec		
	Cambio stazione (stazioni in memoria)				2 sec	
	Memorizzare Stazione				4 sec	

*Premere un tasto qualsiasi della tastiera N-Com.

**Premere contemporaneamente i tasti.

***Partendo da sistema spento.

SAMENVATTEND SCHEMA BEDIENINGEN N-COM B902L R SERIES

	<i>Toets</i>	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Basisfuncties	Inschakeling		2 sec			
	Uitschakeling		6 sec			
	Toename Volume			X		
	Afname Volume				X	
	Beheer menu lichten					2 sec
	Menu Pairing***		4 sec			
	Configuratiemenu					4 sec
Bluetooth systemen	Oproep beantwoorden*	X	X	X	X	
	Vocale oproep		2 sec			
	Menu Snelkiezen**	X	X			
	Gesprek weigeren/eindigen		2 sec			
	Handmatige verbinding systeem		2 sec			
	Activering telefoon conferentie KANAAL 1	X				
	Activering telefoon conferentie KANAAL 2	x2				
	Activering telefoon conferentie KANAAL 3	x3				
	Deactivering Conferentie	X				
Muziek Bluetooth / Kabel	Start muziekreproductie (Play)		X			
	Pauze (Pause)		X			
	Volgend nummer (Forward)			2 sec		
	Vorig nummer (REW)				2 sec	
	Muziekdeling A2DP		X			
	Activering audio kabel		x3			
	Desactivering audio kabel		x3			
Intercom N-Com (serie 900)	Verbinding KANAAL 1	X				
	Afmelding actieve intercom	X				
	Oproep KANAAL 2	x2				
	Oproep KANAAL 3	x3				
	Activering conferentie verbinding	2 sec				
	Deactivering conferentie verbinding	X				
Radio Menu	Inschakeling Radio		x2			
	Uitschakeling Radio		x2			
	Automatisch zoeken nieuw station			2 sec		
	Station wisselen (stations in geheugen)				2 sec	
	Station memoriseren				4 sec	

*Druk op eender welke toets van het toetsenbord N-Com.

**Druk gelijktijdig op de toetsen.

***Vanaf systeem uitgeschakeld.

KOMMANDOOVERSIKT N-COM B902L R SERIES

	<i>Knapp</i>	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Basisfunksjoner	Slå på		2 sec			
	Slå av		6 sec			
	Øke volum			X		
	Senke volum				X	
	Betjening av LED lys meny					2 sec
	Tilkoblingsmenyen***		4 sec			
	Konfigurasjonsmenyen					4 sec
Bluetooth-enheter	Svare anrop*	X	X	X	X	
	Stemmeanrop		2 sec			
	Hurtigvalg Meny**	X	X			
	Legge på/ikke svare		2 sec			
	Manuell tilkobling til enhet		2 sec			
	Aktivering avTelefonkonferanse KANAL 1	X				
	Aktivering avTelefonkonferanse KANAL 2	x2				
	Aktivering avTelefonkonferanse KANAL 3	x3				
	Deaktivering konferanse	X				
Musikk Bluetooth / ledning	Starte musikkavspilling (Play)		X			
	Pausefunksjon (Pause)		X			
	Neste spor (Forward)			2 sec		
	Forrige spor (REW)				2 sec	
	Deling av musikk A2DP		X			
	Aktivering av lyd ledning		x3			
	Deaktivering av lyd ledning		x3			
Interfon N-Com (serie 900)	Tilkobling KANAL 1	X				
	Frakobling aktivert interkom	X				
	Anrop KANAL 2	x2				
	Anrop KANAL 3	x3				
	Gruppeintercom-tilkobling	2 sec				
	Gruppeintercom-frakobling	X				
Radiomeny	Slå på radio		x2			
	Slå av radio		x2			
	Automatisk søk av ny kanal			2 sec		
	Endre kanal (lagrede kanaler)				2 sec	
	Lagre kanal				4 sec	

*Trykk på hvilken som helst tast på N-Coms tastatur.

**Trykk på tastene samtidig.

***Når systemet er slått av.

ESQUEMA RESUMO COMANDOS N-COM B902L R SERIES

Tecla		n	on	▲	▼	▲ + ▼
Funções Base	Ligar		2 sec			
	Desligar		6 sec			
	Aumentar o volume			X		
	Diminuir o volume				X	
	Gestão do Menu de iluminação					2 sec
	Menu Emparelhamento***		4 sec			
	Menu Configuração					4 sec
Dispositivos Bluetooth	Atender chamada*	X	X	X	X	
	Chamada de voz		2 sec			
	Menu Chamada Rápida**	X	X			
	Desligar/rejeitar a chamada		2 sec			
	Ligação Manual do Dispositivo		2 sec			
	Ativação Conferência Telefone CANAL 1	X				
	Ativação Conferência Telefone CANAL 2	x2				
	Ativação Conferência Telefone CANAL 3	x3				
	Desativação de Conferência	X				
Música Bluetooth / cabo	Iniciar a reprodução (Play)		X			
	Função pausa (Pause)		X			
	Faixa seguinte (Forward)			2 sec		
	Faixa anterior (Rew)				2 sec	
	Compartilhamento música A2DP		X			
	Ativar áudio cabo		x3			
	Desativar áudio cabo		x3			
Intercomunicador N-Com (serie 900)	Ligação CANAL 1	X				
	Desligar intercomunicador ativo	X				
	Chamada CANAL 2	x2				
	Chamada CANAL 3	x3				
	Conexão Interfone de grupo	2 sec				
	Desconexão Interfone de grupo	X				
Menu Rádio	Ligar Rádio		x2			
	Desligar Rádio		x2			
	Busca automática de nova estação			2 sec		
	Mudar a estação (estações memorizadas)				2 sec	
	Memorizar a estação				4 sec	

*Prima qualquer tecla do teclado N-Com.

**Prima as teclas simultaneamente.

***Com o sistema desligado.

ZBIRNA TABELA UKAZOV N-COM B902L R SERIES

	<i>Tipka</i>	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Osnovne funkcije	Vklop sistema		2 sec			
	Izklop sistema		6 sec			
	Povečanje glasnosti			X		
	Zmanjšanje glasnosti				X	
	Upravljanje z lučmi ESS					2 sec
	Meni »Seznanjanje naprav«***		4 sec			
	Meni »Nastavitve«					4 sec
Naprave Bluetooth	Odgovor na telefonski klic*	X	X	X	X	
	Glasovni klic		2 sec			
	Meni za hitro klicanje**	X	X			
	Prekinitev / zavrnitev telefonskega klica		2 sec			
	Ročna povezava z napravo		2 sec			
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 1	X				
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 2	x2				
	Aktiviranje telefonske konference KANAL 3	x3				
	Izklop funkcije konferenca	X				
Glasba Bluetooth / kabel	Začetek predvajanja (Play)		X			
	Premor (Pause)		X			
	Naslednji posnetek (Forward)			2 sec		
	Prejšnji posnetek (REW)				2 sec	
	Skupna raba glasbe A2DP		X			
	Aktiviranje avdio signala preko kabla		x3			
	Prekinitev avdio povezave preko kabla		x3			
Interkom N-Com (serija 900)	Povezava KANALA 1	X				
	Prekinitev aktivne interkom povezave	X				
	Klic za KANAL 2	x2				
	Klic za KANAL 3	x3				
	Povezava skupinskega interkoma	2 sec				
	Prekinitev povezave skupinskega interkoma	X				
Radio	Vklop radia		x2			
	Izklop radia		x2			
	Samodejno iskanje nove postaje			2 sec		
	Menjava postaje (pred-nastavljene postaje)				2 sec	
	Shranjevanje postaje (pred-nastavljene postaje)				4 sec	

*Pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici N-Com.

**Tipki pritisnite sočasno.

***Postopek začnite z ugasnjenim sistemom N-Com.

ÖVERSIKT KOMMANDOSCHEMA N-COM B902L R SERIES

	<i>Knapp</i>	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Grund funktioner	På sättning		2 sec			
	Avstängning		6 sec			
	Volymökning			X		
	Volymminskning				X	
	Handhavande av Belysningsmeny					2 sec
	Parkopplingsmeny***		4 sec			
	Konfigurationsmeny					4 sec
Bluetooth-enheter	Svara i telefon*	X	X	X	X	
	Röstsamtal		2 sec			
	Meny Snabb samtal**	X	X			
	Lägg på/avvisa samtal		2 sec			
	Manuell anslutning av Enhet		2 sec			
	Aktivering av gruppsamtal telefon KANAL 1	X				
	Aktivering av gruppsamtal telefon KANAL 2	x2				
	Aktivering av gruppsamtal telefon KANAL 3	x3				
	Inaktivering Gruppsamtal	X				
Musik Bluetooth / Kabel	Starta musik-uppspelningen (Play)		X			
	Pausfunktion (Pause)		X			
	Nästa spår (Forward)			2 sec		
	Föregående spår (REW)				2 sec	
	Musikdelning A2DP		X			
	Aktivering ljudkabel		x3			
	Inaktivering ljudkabel		x3			
Interntelefon N-Com (serie 900)	Anslutning KANAL 1	X				
	Bortkoppling av Interntelefon på	X				
	Samtal KANAL 2	x2				
	Samtal KANAL 3	x3				
	Anslutning av snabbtelefon gruppsamtal	2 sec				
	Frånkoppling av snabbtelefon gruppsamtal	X				
Radiomeny	Påslagning Radio		x2			
	Avstängning Radio		x2			
	Automatisk sökning efter en ny station			2 sec		
	Byt station/stationer i minnet)				2 sec	
	Spara station				4 sec	

*Tryck på valfri knapp på knappsetsen N-Com.

**Tryck samtidigt på knapparna.

*** Med systemet i avstängt läge.

SOUHRNNÁ TABULKA ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ N-COM B902L R SERIES

Tlačítko		n	on	▲	▼	▲ + ▼
ZÁKLADNÍ FUNKCE	Zapnutí		2 sec			
	Vypnutí		6 sec			
	Zvýšení hlasitosti			X		
	Snížení hlasitosti				X	
	Spravování menu světla					2 sec
	Párovací nabídky***		4 sec			
	Nabídka Konfigurace					4 sec
BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ	Zvednout hovor*	X	X	X	X	
	Hlasitý odposlech		2 sec			
	Menu rychlého vytáčení**	X	X			
	Zavěsit / odmítnout hovor		2 sec			
	Ruční připojení		2 sec			
	Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 1	X				
	Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 2	x2				
	Aktivace konferenčního hovoru KANÁL 3	x3				
	Vypnutí funkce konferenčního hovoru	X				
HUBA SKRZE BLUETOOTH / KABEL	Přehrát hudbu (Play)		X			
	Pozastavit (Pause)		X			
	Další stopa (vpřed)			2 sec		
	Předchozí stopa (REW)				2 sec	
	Sdílení A2DP hudby		X			
	Aktivace audia skrze kabel		x3			
	Deaktivace audia skrze kabel		x3			
N-COM INTERCOM (900 SERIES)	Spojení KANÁL 1	X				
	Odpojení aktivního interkomu	X				
	Volání KANÁL 2	x2				
	Volání KANÁL 3	x3				
	Spojení skupinového interkomu	2 sec				
	Odpojení skupinového interkomu	X				
RÁDIO MENU	Zapnout rádio		x2			
	Vypnout rádio		x2			
	Automatické vyhledání nové stanice			2 sec		
	Změna stanice (z přednastavených)				2 sec	
	Přednastavit stanici				4 sec	

*Stiskněte jakékoli tlačítko na klávesnici N-Com.

**Stiskněte tlačítka zároveň.

***Počínaje vypnutým systémem.

SAMMENFATTENDE SKEMA OVER BETJENINGER N-COM B902L R SERIES

	Tast	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Grundlæggende Funktioner	Tænd		2 sec			
	Sluk		6 sec			
	Højere lydstyrke			X		
	Lavere lydstyrke				X	
	Styring af Lys menuen					2 sec
	Menu Tilknytning***		4 sec			
	Konfigurationsmenu					4 sec
Bluetooth kilder	Svar på telefonopkald*	X	X	X	X	
	Taleopkald		2 sec			
	Hurtigt opkald menu**	X	X			
	Afslutning/nægtet opkald		2 sec			
	Manuel tilslutning af kilde		2 sec			
	Aktivering af konference telefon KANAL 1	X				
	Aktivering af konference telefon KANAL 2	x2				
	Aktivering af konference telefon KANAL 3	x3				
	Konference afbrydelse	X				
Musik Bluetooth / Kabel	Start af afspilning (Play)		X			
	Pausefunktion (Pause)		X			
	Næste spor (Forward)			2 sec		
	Forrige spor (REW)				2 sec	
	Deling af musik A2DP		X			
	Aktivering af lydkabel		x3			
	Afbrydelse af lydkabel		x3			
Samtaleanlæg N-Com (serie 900)	Tilslutning KANAL 1	X				
	Afbrydelse af aktivt samtaleanlæg	X				
	Opkald KANAL 2	x2				
	Opkald KANAL 3	x3				
	Aktivering af gruppe samtaleanlæg	2 sec				
	Afbrydelse af gruppe samtaleanlæg	X				
Hurtig Menu	Tænding af radio		x2			
	Slukning af radio		x2			
	Automatisk søgning af en ny station			2 sec		
	Skift af station (blandt dem, der er gemt)				2 sec	
	For at gemme en station				4 sec	

*Tryk på en hvilken som helst tast på N-Com tastaturet.

**Tryk tasterne samtidig.

***Startende med slukket system.

ÜBERSICHT DER STEUERUNGSBEFEHLE N-COM B902L R SERIES

<i>Taste</i>		n	on	▲	▼	▲ + ▼
Basisfunktionen	Einschalten		2 sec			
	Ausschalten		6 sec			
	Lautstärke erhöhen			X		
	Lautstärke verringern				X	
	Handhabung Menü Leuchten					2 sec
	Menü Kopplung***		4 sec			
	Menü Konfigurationen					4 sec
Bluetooth-Geräte	Anruf entgegennehmen*	X	X	X	X	
	Anruf tätigen		2 sec			
	Schnellwahl-Anruf**	X	X			
	Anruf ablehnen		2 sec			
	Verbindung manuell herstellen		2 sec			
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 1	X				
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 2	x2				
	Aktivierung Konferenzgespräch Telefon KANAL 3	x3				
	Desaktivierung Konferenzgespräch	X				
Musikwiedergabe über Bluetooth / Kabel	Musikwiedergabe starten (Play)		X			
	Funktion Pause (Pause)		X			
	Nächster Track (Forward)			2 sec		
	Vorheriger Track (REW)				2 sec	
	A2DP Musik teilen		X			
	Audiosystem über Kabel aktivieren		x3			
	Audiosystem über Kabel deaktivieren		x3			
N-Com Gegensprechanlage (Serie 900)	Verbindung KANAL 1	X				
	Verbindung zu Gegensprechanlage trennen	X				
	Anruf KANAL 2	x2				
	Anruf KANAL 3	x3				
	Verbindung mit Gruppengesprechanlage herstellen	2 sec				
	Verbindung mit Gruppengesprechanlage trennen	X				
Menü Radio	Radio einschalten		x2			
	Radio ausschalten		x2			
	Automatische Suche nach Radiosender			2 sec		
	Radiosender (gespeicherte Sender) austauschen				2 sec	
	Radiosender speichern				4 sec	

* Drücken Sie eine beliebige Taste der N-Com Tastenvorrichtung.

** Drücken Sie alle Tasten gleichzeitig.

***Ausgehend vom ausgeschalteten System.

SUMMARY TABLE OF CONTROLS N-COM B902L R SERIES

<i>Button</i>		n	on	▲	▼	▲ + ▼
Basic Functions	Turning on		2 sec			
	Turning off		6 sec			
	Increase Volume			X		
	Decrease Volume				X	
	Management of Lights Menu					2 sec
	Pairing up Menu***		4 sec			
	Configuration Menu					4 sec
Bluetooth Devices	Answer phone call*	X	X	X	X	
	Voice call		2 sec			
	Speed Dialling Menu**	X	X			
	Hang up/reject a phone call		2 sec			
	Manual Device Connection		2 sec			
	Phone Conference Activation CHANNEL 1	X				
	Phone Conference Activation CHANNEL 2	x2				
	Phone Conference Activation CHANNEL 3	x3				
	Turning off the Conference function	X				
Bluetooth Music / Cable	Play music (Play)		X			
	Pause Function (Pause)		X			
	Next track (Forward)			2 sec		
	Previous track (REW)				2 sec	
	Share A2DP music		X			
	Activate audio via cable		x3			
	Deactivate audio via cable		x3			
N-Com Intercom (900 series)	Connection CHANNEL 1	X				
	Disconnection of active intercom	X				
	Calling CHANNEL 2	x2				
	Calling CHANNEL 3	x3				
	Group intercom connection	2 sec				
	Group intercom disconnection	X				
Radio Menu	Turning on the Radio		x2			
	Turning off the Radio		x2			
	Automatic search for new station			2 sec		
	Change station (pre-set stations)				2 sec	
	Pre-set station				4 sec	

*Press any key on the N-Com keypad.

**Press the keys at the same time.

***Starting with the system switched off.

ESQUEMA RESUMEN DE MANDOS N-COM B902L R SERIES

<i>Botón</i>		n	on	▲	▼	▲ + ▼
Funciones Básicas	Encendido		2 sec			
	Apagado		6 sec			
	Subir el volumen			X		
	Bajar el volumen				X	
	Gestión Menú Luces					2 sec
	Menú Emparejamiento***		4 sec			
	Menú Configuración					4 sec
Dispositivos Bluetooth	Respuesta llamada*	X	X	X	X	
	Llamada vocal		2 sec			
	Menú llamada Rápida**	X	X			
	Colgar/rechazar llamada		2 sec			
	Conexión Manual Dispositivo		2 sec			
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 1	X				
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 2	x2				
	Activación Conferencia Teléfono CANAL 3	x3				
	Desactivación Conferencia	X				
Musica Bluetooth / Cable	Accionar la reproducción musical (Play)		X			
	Función Pausa (Pause)		X			
	Pista siguiente (Forward)			2 sec		
	Pista anterior (REW)				2 sec	
	Compartir música A2DP		X			
	Activación audio cavo		x3			
	Desactivación audio cavo		x3			
Intercomunicador N-Com (serie 900)	Conexión CANAL 1	X				
	Desconexión intercomunicador activo	X				
	Llamada CANAL 2	x2				
	Llamada CANAL 3	x3				
	Conexión Intercomunicador de Grupo	2 sec				
	Desconexión intercomunicador de Grupo	X				
Menú Radio	Encendido Radio		x2			
	Apagado Radio		x2			
	Búsqueda automática nueva emisora			2 sec		
	Cambio de emisora (ya memorizada)				2 sec	
	Memorizar emisora				4 sec	

*Pulsar cualquier botón del teclado N-Com.

**Pulsar contemporáneamente los botones.

***Con el sistema apagado.

TAULUKKO KOMENTOJEN YHTEENVETO N-COM B902L R SERIES

	<i>Avain</i>	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Perustoiminnot	Käynnistys		2 sec			
	Sammutus		6 sec			
	Äänenvoimakkuuden lisääminen			X		
	Äänenvoimakkuuden laskeminen				X	
	Valojen hallintavalikko					2 sec
	Laiteparin muodostuksen valikko***		4 sec			
	Konfigurointivalikko					4 sec
Bluetooth-laitteet	Puheluun vastaaminen*	X	X	X	X	
	Äänipuhelu		2 sec			
	Pikavalinta-valikko**	X	X			
	Puhelun keskeytys/hylkääminen		2 sec			
	Laitteen manuaalinen päällekytkentä		2 sec			
	Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 1	X				
	Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 2	x2				
	Puhelinkokouksen aktivointi KANAVA 3	x3				
	Neuvottelutoiminnon pois päältä kytkentä	X				
Musiikki Bluetooth / Johto	Käynnistä musiikin toisto (Play)		X			
	Pysäytys (Pause)		X			
	Seuraava raita (Forward)			2 sec		
	Edellinen raita (REW)				2 sec	
	Musiikin jakaminen A2DP		X			
	Audiokaapelin aktivointi		x3			
	Audiokaapelin deaktivointi		x3			
N-Com Intrcom (900 -sarja)	Päällekytkentä KANAVA 1	X				
	Intercom pois päältä kytkentä aktivoitu	X				
	Soitto KANAVA 2	x2				
	Soitto KANAVA 3	x3				
	Group intercom-kokousyhteys	2 sec				
	Group Intercom-yhteyden katkaisu	X				
Pikavalikko	Radion kytkeminen päälle		x2			
	Radion sammuttaminen		x2			
	Uuden aseman automaattihaku			2 sec		
	Aseman vaihto (jo muistissa)				2 sec	
	Aseman tallentaminen muistiin				4 sec	

*Paina mitä tahansa näppäintä N-Com:n näppäimistöltä.

**Paina näppäimiä samanaikaisesti.

***Kun järjestelmä on pois päältä.

SCHEMA RECAPITULATIF COMMANDES N-COM B902L R SERIES

	<i>Touche</i>	n	on	▲	▼	▲ + ▼
Fonctions Base	Marche		2 sec			
	Arrêt		6 sec			
	Augmentation volume			X		
	Diminution volume				X	
	Gestion du Menu des lumières					2 sec
	Menu d'Appairage***		4 sec			
	Menu Configuration					4 sec
Dispositifs Bluetooth	Réponse appel*	X	X	X	X	
	Appel vocal		2 sec			
	Menu Numérotation abrégée**	X	X			
	Raccrochage/refus appel		2 sec			
	Connexion manuelle dispositif		2 sec			
	Activation conférence téléphonique CANAL 1	X				
	Activation conférence téléphonique CANAL 2	x2				
	Activation conférence téléphonique CANAL 3	x3				
	Désactivation conférence	X				
Musique Bluetooth / Câble	Marche lecture musicale (<i>Play</i>)		X			
	Fonction Pause (<i>Pause</i>)		X			
	Piste suivante (<i>Forward</i>)			2 sec		
	Piste précédente (<i>Rew</i>)				2 sec	
	Partage de musique A2DP		X			
	Activation audio câble		x3			
	Désactivation audio câble		x3			
Interphone N-Com (série « 900 »)	Connexion CANAL 1	X				
	Déconnexion interphone actif	X				
	Connexion CANAL 2	x2				
	Connexion CANAL 3	x3				
	Connexion Intercom de groupe	2 sec				
	Déconnexion Intercom de groupe	X				
Menu radio	Allumage radio		x2			
	Extinction radio		x2			
	Recherche automatique nouvelle station			2 sec		
	Modification station (stations mémorisées)				2 sec	
	Enregistrement station				4 sec	

* Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier N-Com.

** Appuyez simultanément sur les touches.

*** À partir du système éteint.

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΝΤΟΛΩΝ
N-COM B902L R SERIES

Πλήκτρο		n	on	▲	▼	▲ + ▼
Βασικές λειτουργίες	Ενεργοποίηση		2 sec			
	Απενεργοποίηση		6 sec			
	Αύξηση έντασης ήχου			X		
	Μείωση έντασης ήχου				X	
	Διαχείριση του μενού των λυχνιών					2 sec
	Μενού Ζευγοποίηση ***		4 sec			
	Μενού Διαμόρφωσης					4 sec
Συσκευές Bluetooth	Απάντηση κλήσης*	X	X	X	X	
	Φωνητική κλήση		2 sec			
	Μενού ταχείας κλήσης **	X	X			
	Τερματισμός/ άρνηση κλήσης		2 sec			
	Σύνδεση συσκευής μη αυτόματη		2 sec			
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 1	X				
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 2	x2				
	Ενεργοποίηση συνδιάσκεψης Τηλέφωνο ΚΑΝΑΛΙ 3	x3				
	Απενεργοποίηση συνδιάσκεψης	X				
Μουσική Bluetooth / Καλώδιο	Εκκίνηση αναπαραγωγής μουσικής (Play)		X			
	Λειτουργία Παύσης (Pause)		X			
	Επόμενο κομμάτι (Forward)			2 sec		
	Προηγούμενο κομμάτι (REW)				2 sec	
	Κοινή χρήση μουσικής A2DP		X			
	Ενεργοποίηση καλωδίου ήχου		x3			
	Απενεργοποίηση καλωδίου ήχου		x3			
Ενδοεπικοινωνία N-Com (serie 900)	Σύνδεση ΚΑΝΑΛΙΟΥ 1	X				
	Αποσύνδεση ενεργής ενδοεπικοινωνίας	X				
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 2	x2				
	Κλήση ΚΑΝΑΛΙ 3	x3				
	Σύνδεση ενδοεπικοινωνίας ομάδας	2 sec				
	Αποσύνδεση εδοεπικοινωνίας ομάδας	X				
Μενού Radio	Ενεργοποίηση Ραδιοφώνου		x2			
	Απενεργοποίηση Ραδιοφώνου		x2			
	Αυτόματη αναζήτηση καινούργιου σταθμού			2 sec		
	Αλλαγή σταθμού (σταθμοί στη μνήμη)				2 sec	
	Απομνημόνευση σταθμού				4 sec	

* Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο πληκτρολόγιο N-Com.

** Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα.

*** Ξεκινώντας από το σύστημα απενεργοποιημένο.