

SCHEMA RIASSUNTIVO COMANDI N-COM M951

<i>Tasto</i>		n	ON	▲	▼
Funzioni Base	Accensione		2 sec		
	Spegnimento		4 sec		
	Aumento Volume			X	
	Diminuzione Volume				X
	Menu Affiliazione <i>(da sistema spento)</i>		4 sec		
	Menu Configurazione** <i>(da sistema acceso)</i>			4 sec	4 sec
	Reset** <i>(da sistema acceso)</i>	5 sec	5 sec		
Dispositivi Bluetooth	Risposta telefono*	X	X	X	X
	Attivazione assistente vocale		2 sec		
	Menu Chiamata Rapida**	X	X		
	Riaggancio/Rifiuto telefonata		2 sec		
	Connessione Manuale Dispositivo		2 sec		
Musica Bluetooth	Avvio musica (Play)		X		
	Pausa musica (Pause)		X		
	Traccia successiva (FFW)			2 sec	
	Traccia precedente (REW)				2 sec
Mesh Intercom™	Attivazione Open Mesh™	x2			
	Disattivazione Open Mesh™	x2			
	Selezione canale Open Mesh™	3 sec			
	Attivazione Group Mesh™	X			
	Disattivazione Group Mesh™	X			
	Accoppiamento Group Mesh™	5 sec			
	Attivazione microfono**	2 sec			2 sec
	Disattivazione microfono**	2 sec			2 sec
	Richiesta Partecipazione Mesh <i>(partendo da Mesh attiva)</i>	x3			

*Premere un tasto qualsiasi della tastiera N-Com.

**Premere contemporaneamente i tasti.

SUMMARY TABLE OF CONTROLS N-COM M951

	Key	n	ON	▲	▼
Basic Functions	Turning on		2 sec		
	Turning off		4 sec		
	Increase Volume			X	
	Decrease Volume				X
	Pairing up Menu <i>(with system switched off)</i>		4 sec		
	Configuration Menu** <i>(with system switched on)</i>			4 sec	4 sec
	Reset** <i>(with system switched on)</i>	5 sec	5 sec		
Bluetooth Devices	Answer phone call*	X	X	X	X
	Voice call		2 sec		
	Speed Dialling Menu**	X	X		
	Hang up/reject a phone call		2 sec		
	Manual Device Connection		2 sec		
Bluetooth Music	Play music (Play)		X		
	Pause Function (Pause)		X		
	Next track (FFW)			2 sec	
	Previous track (REW)				2 sec
Mesh Intercom™	Open Mesh™ Activation	x2			
	Open Mesh™ Disabling	x2			
	Open Mesh™ channel selection	3 sec			
	Group Mesh™ Activation	X			
	Group Mesh™ Disabling	X			
	Group Mesh™ Pairing	5 sec			
	Microphone Activation**	2 sec			2 sec
	Microphone Disabling**	2 sec			2 sec
	Mesh Reach-Out Request <i>(with Mesh enabled)</i>	x3			

*Press any key on the N-Com keypad.

**Press the keys at the same time.

SCHEMA RECAPITULATIF COMMANDES N-COM M951

		Touche	n	ON	▲	▼
Fonctions Base	Marche			2 sec		
	Arrêt			4 sec		
	Augmentation volume				X	
	Diminution volume					X
	Menu d'Appairage (avec système éteint)			4 sec		
	Menu Configuration** (avec système allumé)				4 sec	4 sec
	Reset** (avec système allumé)		5 sec	5 sec		
Dispositifs Bluetooth	Réponse appel*		X	X	X	X
	Appel vocal			2 sec		
	Menu Numérotation abrégée**		X	X		
	Raccrochage/refus appel			2 sec		
	Connexion manuelle dispositif			2 sec		
Musique Bluetooth	Marche lecture musicale (Play)			X		
	Fonction Pause (Pause)			X		
	Piste suivante (FFW)				2 sec	
	Piste précédente (REW)					2 sec
Mesh Intercom™	Activation Open Mesh™		x2			
	Désactivation Open Mesh™		x2			
	Sélection de canal Open Mesh™		3 sec			
	Activation Group Mesh™		X			
	Désactivation Group Mesh™		X			
	Couplage Group Mesh™		5 sec			
	Activation microphone**		2 sec			2 sec
	Désactivation microphone**		2 sec			2 sec
Demande de contact au Mesh (avec Mesh activé)		x3				

* Appuyez sur n'importe quelle touche du pavé N-Com.

** Appuyez simultanément sur les touches.

ÜBERSICHT DER STEUERUNGSBEFEHLE N-COM M951

		Taste	n	ON	▲	▼
Basis funktionen	Einschalten			2 sec		
	Ausschalten			4 sec		
	Lautstärke erhöhen				X	
	Lautstärke verringern					X
	Menü "Kopplung" (vom ausgeschalteten System aus)			4 sec		
	Menü "Konfigurationen" (vom eingeschaltetem System aus)				4 sec	4 sec
	Reset** (vom eingeschalteten System aus)		5 sec	5 sec		
Bluetooth- Geräte	Anruf entgegennehmen*		X	X	X	X
	Anruf tätigen			2 sec		
	Schnellwahl-Anruf**		X	X		
	Anruf abweisen			2 sec		
	Verbindung manuell herstellen			2 sec		
Musikwiedergabe über Bluetooth	Musikwiedergabe starten (Play)			X		
	Funktion Pause (Pause)			X		
	Nächster Track (FFW)				2 sec	
	Vorheriger Track (REW)					2 sec
Mesh Intercom™	Aktivierung Open Mesh™		x2			
	Deaktivierung Open Mesh™		x2			
	Wahl Open Mesh™-Kanal		3 sec			
	Aktivierung Group Mesh™		X			
	Deaktivierung Group Mesh™		X			
	Group Mesh™-Kopplung		5 sec			
	Aktivieren des Mikrofons**		2 sec			2 sec
	Deaktivieren des Mikrofons**		2 sec			2 sec
	Mesh-Kontaktanfrage (ausgehend von Active Mesh)		x3			

*Drücken Sie eine beliebige Taste des N-Com Systems.

**Drücken Sie die Tasten gleichzeitig.

ESQUEMA RESUMEN DE MANDOS N-COM M951

	<i>Botón</i>	n	ON	▲	▼
Funciones Básicas	Encendido		2 sec		
	Apagado		4 sec		
	Subir el volumen			X	
	Bajar el volumen				X
	Menú Emparejamiento (a partir del sistema apagado)		4 sec		
	Menú Configuración** (a partir del sistema encendido)			4 sec	4 sec
	Restaurar** (a partir del sistema encendido)	5 sec	5 sec		
Dispositivos Bluetooth	Respuesta llamada*	X	X	X	X
	Llamada vocal		2 sec		
	Menú llamada Rápida**	X	X		
	Colgar/rechazar llamada		2 sec		
	Conexión Manual Dispositivo		2 sec		
Musica Bluetooth	Accionar la reproducción musical (Play)		X		
	Función Pausa (Pause)		X		
	Pista siguiente (FFW)			2 sec	
	Pista anterior (REW)				2 sec
Mesh Intercom™	Activación Open Mesh™	x2			
	Desactivación Open Mesh™	x2			
	Selección de canal Open Mesh™	3 sec			
	Activación Group Mesh™	X			
	Desactivación Group Mesh™	X			
	Emparejamiento de Group Mesh™	5 sec			
	Activación del micrófono**	2 sec			2 sec
	Desactivación del micrófono**	2 sec			2 sec
	Solicitud de contacto Mesh (a partir de Mesh activa)	x3			

*Presione cualquier botón en el teclado N-Com.

**Presione los botones simultáneamente.

ZBIRNA TABELA UKAZOV N-COM M951

		<i>Tipka</i>	n	ON	▲	▼
Osnovne funkcije	Vklop sistema			2 sek		
	Izklop sistema			4 sek		
	Povečanje glasnosti				X	
	Zmanjšanje glasnosti					X
	Meni za seznanjanje naprav (pri ugasnjem sistemu)			4 sek		
	Konfiguracijski meni** (pri prižganem sistemu)				4 sek	4 sek
	Ponastavitev** (pri prižganem sistemu)		5 sek	5 sek		
Naprave Bluetooth	Odgovor na telefonski klic*		X	X	X	X
	Glasovni klic			2 sek		
	Meni za hitro klicanje**		X	X		
	Prekinitev / zavrnitev telefonskega klica			2 sek		
	Ročna povezava z napravo			2 sek		
Glasba Bluetooth	Začetek predvajanja (Play)			X		
	Premor (Pause)			X		
	Naslednji posnetek (Skip)				2 sek	
	Prejšnji posnetek (REW)					2 sek
Interkom Mesh™	Aktivacija odprte skupine Mesh™		x2			
	Onemogočanje odprte skupine Mesh™		x2			
	Izbira kanala za odprto skupino Mesh™		3 sek			
	Aktivacija zaprte skupine Mesh™		X			
	Onemogočanje zaprte skupine Mesh™		X			
	Seznanjanje v zaprti skupini Mesh™		5 sek			
	Vklop mikrofona**		2 sek			2 sek
	Izklop mikrofona**		2 sek			2 sek
	Zahteva za pridružitve Mesh navezi (z omogočeno funkcijo Mesh)		x3			

* Pritisnite katerokoli tipko na tipkovnici N-Com.

**Tipki pritisnite sočasno.

SOUHRNNÁ TABULKA KONTROL N-COM M951

		<i>Klíč</i>	n	ON	▲	▼
Základní funkce	Zapnutí			2 sekundy		
	Vypnutí			4 sekundy		
	Zvýšení objemu				X	
	Snížení objemu					X
	Párování Menu <i>(při vypnutém systému)</i>			4 sekundy		
	Konfigurační nabídka** <i>(při zapnutém systému)</i>				4 sekundy	4 sekundy
	Reset** <i>(při zapnutém systému)</i>		5 s	5 s		
Zařízení Bluetooth	Přijímání telefonních hovorů*		X	X	X	X
	Hlasové volání			2 sekundy		
	Menu rychlé volby**		X	X		
	Zavěšení/odmítnutí telefonního hovoru			2 sekundy		
	Ruční připojení zařízení			2 sekundy		
Hudba Bluetooth	Přehrávání hudby (Přehrát)			X		
	Funkce pauzy (Pauza)			X		
	Další skladba (FFW)				2 sekundy	
	Předchozí skladba (REW)					2 sekundy
Interkom Mesh™	Aktivace otevřené sítě™		x2			
	Vypnutí otevřené sítě™		x2			
	Výběr kanálu Open Mesh™		3 sekundy			
	Aktivace skupiny Mesh™		X			
	Zakázání skupiny Mesh™		X			
	Párování skupinových sítí™		5 s			
	Aktivace mikrofonu **		2 sekundy			2 sekundy
	Vypnutí mikrofonu **		2 sekundy			2 sekundy
	Žádost o síťové připojení <i>(s povolenou sítí Mesh)</i>		x3			

*Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici N-Com.

**Stiskněte tlačítka současně.